



Girare il trimmer in senso orario per ritardare lo spegnimento dei led




### VERSIONE OPZIONALE:

R è il contatto normalmente chiuso del relè interno per il blocco delle funzioni di sollevamento. In corrispondenza dell'accensione del LED rosso (batteria scarica), il contatto R si apre (carico massimo del contatto 1A) Per ripristinare (reset) è sufficiente aprire e successivamente chiudere l'interruttore a chiave.

### ATTENZIONE!

Visto che la precisione dello strumento dipende essenzialmente dall'assenza di cadute di tensione sui cavi che collegano l'indicatore ILB MICRO alla batteria, è consigliabile mantenere la lunghezza di tali cavi più corta possibile ed evitare assolutamente che su di essi circolino correnti dovute ad altri dispositivi. Pertanto, per la misura della tensione di batteria è consigliabile l'utilizzo di due fili dedicati al solo indicatore ILB MICRO.



COLOURS TABLE	
A	ARANCIO
B	BIANCO
BB	BLU
C	CELESTE
G	GIALLO
GG	GRIGIO
M	MARRONE
N	NERO
R	ROSA
RR	ROSSO
V	VERDE
VV	VIOLA